

# APRISTAMPO MANUALE



## APRISTAMPO MANUALE

### SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ

#### SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ

Di facile utilizzo, è molto versatile su stampi di piccole e medie dimensioni. L'intercambiabilità dei suoi componenti garantisce una durata nel tempo e una rapida manutenzione.

Di facile utilizzo, è molto versatile su stampi di piccole e medie dimensioni. L'intercambiabilità dei suoi componenti garantisce una durata nel tempo e una rapida manutenzione.



## UTILIZZO E DETTAGLI / UTILIZZO E DETTAGLI

L'apristampo viene utilizzato per estrarre le bussole dalle colonne in maniera semplice e rapida, senza grande fatica.

All'estrazione deve seguire il sollevamento mezzo Carroponte/Muletto in dotazione nelle officine.

Il sistema calibrato delle palette vi permette di controllare calibrature e accoppiamenti in fase di montaggio e di chiudere lo stampo in maniera precisa e veloce.


L'apristampo viene utilizzato per estrarre le bussole dalle colonne in maniera semplice e rapida, senza grande fatica.

All'estrazione deve seguire il sollevamento mezzo Carroponte/Muletto in dotazione nelle officine.

Il sistema calibrato delle palette vi permette di controllare calibrature e accoppiamenti in fase di montaggio e di chiudere lo stampo in maniera precisa e veloce.

\* QUOTE DI MASSIMA

\* QUOTE DI MASSIMA



\* QUOTE DI MASSIMA:

Non forzare il carrello oltre le quote di massima descritte. Appena sfilato dalle colonne lo stampo deve essere rimosso con l'utilizzo di appositi mezzi di sollevamento. Ogni uso improprio potrebbe recare pericolo all'utilizzatore.

\* QUOTE DI MASSIMA:

Non forzare il carrello oltre le quote di massima descritte. Appena sfilato dalle colonne lo stampo deve essere rimosso con l'utilizzo di appositi mezzi di sollevamento. Ogni uso improprio potrebbe recare pericolo all'utilizzatore.



**RCM Italiana srl**  
Via Aldina 32  
40012 Lippo di Calderara  
Bologna - Italy

T +39 051 726969  
F +39 051 725357  
info@rcmitaliana.it

[rcmitaliana.it](http://rcmitaliana.it)